



Setup für NEUE E-Mail-Verbindung

Die Funktion "E-Mail Warnung" ist nur auf der Firmware-Version 1.8 und höher verfügbar.

* Besuchen Sie <http://www.thermomax-refrigeration.com/de/de> um die neueste Firmware herunterzuladen.

Nutzen

- KEINE SIM ERFORDERLICH
- KEINE ZUSÄTZLICHE HARDWARE ERFORDERLICH
- KEINE JÄHRLICHEN GEBÜHREN ZU ZAHLEN
- Bis zu 3 Benutzer können auf eine Alarmsituation aus der Ferne hingewiesen werden.
- Einfach zu installieren und zu warten.
- Keine Notwendigkeit für Auto-Dialer-System.



Wie funktionieren die neuen E-Mail Alarmfunktionen?

Beispiel: Alarm bei hohen Temperaturen. Die Schwelle ist bei in den Einstellungen von THX-DL voreingestellt.



- Wenn die obige Temperatur überschritten wird, wird der THX-DL **eine E-Mail Benachrichtigung auslösen.**

Beispiel: Alarm bei niedrigen Temperaturen. Die Schwelle ist bei in den Einstellungen von THX-DL voreingestellt,



- Wenn die obige Temperatur unterschritten wird, wird der THX-DL **eine E-Mail Benachrichtigung auslösen.**

Eine E-Mail Benachrichtigung wird auch bei Stromausfall von der THX-DL gesendet

* Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Stromversorgung für Netzwerkinfrastruktur aufrecht zu erhalten.

Wie kann ich die neue E-Mail-Funktion testen?

Kurze Zusammenfassung für das Setup

- Wählen Sie Aktivieren auf Ihrer Webserver-Seite.

Enable Disable

- Geben Sie die E-Mail-Adresse/Adressen der Empfänger ein, die bei Alarmsequenzen benachrichtigt werden sollen - bis zu **3 Empfänger** können ohne Priorisierung ausgewählt werden.

Email 1:


Email 2:

Email 3:


- Wählen Sie das Testen und Speichern-Symbol
- Eine Test-E-Mail wird an die eingegebenen Adressen gesendet werden.

Wie wird die E-Mail aussehen?

Beispiel: Die E-Mail/E-Mails werden in der Posteingangs-Anzeige die THX-DL Seriennummer anzeigen, wo der Alarm ausgelöst wurde.



Beispiel: Die E-Mail wird den Kanal/die Kanäle anzeigen, wo die Alarme aufgetreten sind.



Mindestanforderungen an Verbindung und Netzwerk:

PC: CPU 2.0GHZ oder höher

Speichergröße: 256 MB oder mehr

Grafikkarte: 64 M oder mehr

Unterstützte

Betriebssysteme: Microsoft Windows XP / Vista / Win7 oder höher, Mac OS

Browser: IE8 und höhere Version oder kompatibler Browser, Firefox oder andere Standardbrowser. Java-Umgebung erforderlich, um die Homepage zu sehen.

Verbindungen:

Netzwerk- und Internetverbindung

Offener (nicht verschlüsselter) Port für ausgehende E-Mails (25, 2525, 587)

Technischer Support: Telefon: +44 (0) 28 3836 4460